Инструкции по монтажу

Хомута Contec CV и CE в соответствии со стандартом DIN 19522/EN 877

Contec
SML-Verbindungstechnik GmbH

1.

2.

3.

4.

5.

Усилие затяжки	
DN 50 - DN 70	H/M
DN 100 - DN 150	H/M

Монтаж:

1. Надеть резиновое уплотнение на нижнее окончание трубы или фитинга.
2. Вывернуть свободный конец уплотнения наружу.
3. Поместить следующую трубу или фасонную часть прямо на внутренний бортик уплотнения и завернуть часть уплотнения.
4. Установить металлический хомут вокруг резинового уплотнения и затянуть соединительные болты.
5. Затянуть два болта, согласно нормам усилия затяжки. Обе планки хомута должны оставаться параллельными, для предотвращения перекоса хомута.